

Vector



Esta geometria especial é muito usada para corrigir o avançamento das peças no forno na zona de pré queima. O rolo é bicônico, tem o diâmetro central maior do que o diâmetro dos lados. Portanto o rolo tem diferentes velocidades periféricas.

Composição mineralógica

- Corindón
- Mullita
- Zirconia

Tipologia

Produto especial

Título Al ₂ O ₃	78%
Densidade aparente	2.85 Kg/dm ³
Porosidade aparente	16.0%
Água absorvida	5.5%
M.O.E. 20°C	> 105 GPa
Coefficiente de expansão térmica 20-400°C	5.0*10 ⁻⁶ K ⁻¹
Coefficiente de expansão térmica 20-1000°C	6.2*10 ⁻⁶ K ⁻¹

Uso típico

- Pré-queima

